



Masonite CZ spol. s r.o.
Hruškové Dvory 82
CZ 586 02 Jihlava
IČO 26 48 27 38
DIČ CZ26482738

Telefon: 567 121 411
Telefax: 567 210 183
e-mail: czechinfo@masonite.com
http: www.masonitecz.com

Pokyny pro skladování, montáž, údržbu a používání dveří

Společnost Masonite CZ Jihlava vyrábí interiérové dveře. Tyto dveře tvoří v kombinaci s ocelovou zárubní nebo s dřevěnou obložkovou zárubní stavební uzávěr, jehož vlastnosti byly řádně odzkoušeny v souladu s ČSN EN 951, 952, 947, 948 a 949. Zkušebna vydala na interiérové dveře Osvědčení č. ZSTV-04-27, kterým potvrzuje shodu vlastností výrobku se základními požadavky norem.

Přeprava dveří

Dveře jsou dodávány v obalu, který zabraňuje jejich poškození při přepravě a následné manipulaci. Obal je kombinací kartónových „U“ profilů a strečové fólie. Nedoporučuje se přeprava dveří na střeše osobních automobilů nebo v otevřeném přívěsném vozíku. Hrozí zde možnost poškození dveří oděrem, nasáknutí vodou při případném dešti (nebo zbytkovou vodou po něm), průhyb v délce při nerovnoměrném podložení, apod.

Skladování dveří

Pokud použití dveří předchází jejich skladování, dodržujte prosím následující doporučení:

- dveře skladujte ve vodorovné nebo svislé poloze, vždy podložené tak, aby bylo zamezeno jejich průhybu (tzn. po celé ploše dveří).
- dveře umístěte tak, aby nedocházelo ke kontaktu povrchu s přímým slunečním zářením a aby byly chráněny i před dalšími povětrnostními vlivy a klimatickými vlivy (přílišná vlhko, déšť, mlha, pára, kroupy, námraza, sníh,...)
- dveře umístěte tak, aby nebyly vystaveny přímému vlivu organických rozpouštědel nebo jinak žiravých, leptavých či těkavých chemických látek
- chraňte povrch dveří před hrubým fyzickým násilím (pád těžkého předmětu apod.)

Montáž dveří

Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci a skladování dveří je:

- minimální teplota prostředí 10°C
- teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10°C
- doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 12 – 18 % se zajištěným větráním interiéru
- relativní vlhkost vzduchu v obou interiérech oddělených dveřmi 40 – 50 %

Dveře jsou určeny do typizovaných zárubní vyrobených dle příslušné normy. Dveřní uzávěry se usazují zásadně do čistého stavebního otvoru, tzn. na finálně dokončené omítky a podlahy. Montovanou ocelovou zárubeň lze nahradit jednodílnou ocelovou zárubní, klasicky zazděnou do stavební konstrukce. Odzkoušenou ocelovou zárubeň s dorazovým těsněním lze nahradit ocelovou zárubní bez dorazového těsnění s hloubkou polodrážky alespoň 25 mm. U stavebních konstrukcí s vysokou objemovou hmotností (nad 800 kg/m³) lze zárubně instalovat do stěn o tl. nejméně 100 mm. Pro vyplnění případné montážní mezery mezi zárubní a zdí lze použít stabilní montážní pěnu. Při montáži dřevěné obložkové zárubně se řiďte pokyny a montážním návodem.

- Po osazení zárubně zkontrolujte přesnost osazení změřením úhlopříček, maximální rozdíl může činit +- 3 mm. Rozdíl mezi šířkami zárubně měřenými dole, uprostřed a nahoře může být max. 3 mm.
- Zkontrolujte stav čepů spodních dílů závěsů a očistěte je od případných nečistot a potřete jemně mazacím tukem.
- Proveďte kontrolu stavu otvorů pro střelku
- Před instalací je nutno seřadit horní díly závěsů na dveřním křídle tak, aby po nasazení dveří na závěsy zárubně a jejich dovření byl dosažen rovnoměrný odstup od hran zárubně. Tak se zamezí oděru povrchu dveří v polodrážkách i případnému dalšímu poškození dveří.
- Nasadte dveře na závěsy v zárubni a kývavým pohybem docílíte toho, aby závěsy na křídle plně dosedly na čepy závěsů zárubně.
- Po uzavření dveří musí střelka zámku zapadnout do otvoru v zárubni a můžete namontovat vrchní kování.

Masonite International Corporation • Masonite CZ

Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Czech Republic • Telefon: (00420) 567 121 411

Fax: (00420) 567 210 183 • E-mail: czechinfo@masonite.com • IČO: 26 48 27 38 • DIČ: CZ 26 48 27 38

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44401



- Pro požární typ dveří nedoporučujeme plastické kování, ale kování kovové.
- Pokud křídlo drhne o podlahu, podložte horní díly závěsů ocelovými podložkami. Tím křídlo zvednete do žádané polohy.

Údržba a kontrola dveří

Dveře při běžném používání vyžadují minimální údržbu. Povrch je možné čistit vlhkým hadříkem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo abrasivní příměsi. Pro zajištění bezvadné činnosti dveří je třeba 1x ročně provést kontrolu provozuschopnosti a celistvosti dveří, zda mají volný chod v závěsech a zda závěsy nejsou uvolněny a zda stěelka zámku bez problémů zapadá do otvoru v zárubně. V případě nutnosti stačí 1 x ročně namazat závěsy a stěelku zámku vhodným mazacím tukem.

Záruka

Na dveře je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Platnost vlastností dveří, deklarovaných výrobcem je zachována pouze v případě dodržení výše uvedených doporučení a za předpokladu, že nedošlo k jakékoliv fyzické úpravě dveří. Nepřípustná je i výměna závěsů. Záruka se nevztahuje na poškození, která byla způsobena nedodržením postupu podle montážních návodů, nevhodným klimatickým prostředím při skladování a montáži, neodborným servisem a údržbou, mechanickým poškozením (pád výrobku, neopatrné zacházení, vloupáním, živelná pohroma, nepřiměřená vlhkost atd.)