

## Pokyny k užívání dveří vchodových, vnitřních a protipožárních dle ČSN 746401 a 730852

Dveře jsou vyrobeny z těch nejlepších komponentů, které může evropský trh nabídnout. Technologie užitá při výrobě jsou plně srovnatelné s těmi, které používají renomovaní výrobci dřevěných dveří. Vše toto zajišťuje potřebnou kvalitu i pro náročné zákazníky.

Abyste si však zachovali tyto vlastnosti, je nutné o dveře řádným způsobem pečovat.

Podmínkou dlouholetého užívání je přiměřené a šetrné zacházení a vhodná údržba našich výrobků. Prvním a hlavním nepřítelem všech výrobků ze dřeva je vlhkost. Je nutné, aby v prostorách byla **relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 40 až 50%**. Pokud vlhkost překračuje stanovený limit, je nutno trvale odvětrávat stavbu a tím zamezit poškození výrobků.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené dlouhodobým působením vysoké relativní vlhkosti neodvětrané stavby. Proti tomu není ze strany výrobce ochrany i když jsou dveře impregnovány. Zamezte tomu, aby se na vnitřní straně dveří vysrážela voda.

V případě dodávky bez povrchové úpravy nenese výrobce odpovědnost za sníženou ochranu výrobku špatně provedenou povrchovou úpravou.

**Doporučený postup povrchové úpravy (vše barvami pro PÚ dřeva, př. vodouředitelné akrylátové laky – Sayerlack, Remmers, Dufa, ...):**

- 1x základní nátěr (impregnace pro venkovní (popř. vnitřní) použití s obsahem fungicidů a herbicidů proti plísním, houbám a hmyzu.
- 1 – 2x vrchní nátěr (lak odolný povětrnostním vlivům – není třeba u vnitřních dveří)
- Pozn. Při nanášení se řídit technologickým postupem výrobce povrchových úprav.

**Výrobce neodpovídá za tyto vady:**

- Běžné opotřebení, které odpovídá stáří výrobku.
- Vady způsobené jakýmkoliv zásahem do výrobku.
- Vady způsobené nevhodným použitím (vysoká relativní vlhkost, použití pro jiný účel než byly vyrobeny, ...).
- Vady, které měly být zjištěny již při převzetí výrobků.
- Vady, které byly způsobeny v důsledku neodborně provedené povrchové úpravy.