

Návod na seřízení bezfalcových dveří

K seřízení je potřeba :

- 1x imbus č.4
- Křížový šroubovák

1. Odšroubujeme krytky na dveřích i zárubni



2. Pokud chceme zvednout dveře nahoru, nebo dolů vezmeme imbus č. 4 a všech 8 Imbusových šroubů na zárubni povolíme a středovým imbusem (červíkem) :

- Utahujeme – dveře jdou nahoru
- Povolujeme – dveře jdou dolů



DVEŘE ▪ ZÁRUBNĚ ▪ DOPLŇKY ▪ KOVÁNÍ

Sídlo: Otvice čp. 73, 431 11 Jirkov, IČO: 25492195, DIČ: CZ25492195

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 20784

3. Pokud chceme dveře zasunout více „do zárubně“, nebo „ze zárubně“, vezmeme opět imbus č.4 a pod středovým tzv. „červíkem“ utahujeme, nebo povolujeme:

- Utahujeme (po směru hod. ručiček) – dveře jdou ze zárubně
- Povolujeme (proti směru hod. ručiček) – dveře jdou do zárubně



4. V případě, že chceme posouvat dveře vlevo, nebo vpravo, vezmeme imbus č.4.

- Pokud chceme dveře posunout vpravo – točíme imbusem doleva (proti směru hodinových ručiček)
- Pokud chceme dveře posunout vlevo – točíme imbusem doprava (po směru hodinových ručiček)



DVEŘE ▪ ZÁRUBNĚ ▪ DOPLŇKY ▪ KOVÁNÍ

Sídlo: Otvice čp. 73, 431 11 Jirkov, IČO: 25492195, DIČ: CZ25492195
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 20784

5. Po dokončení dotáhneme všech 8 imbusových šroubů v zárubni
6. Dveře zavřeme, zkontrolujeme, popřípadě celý proces opakujeme.
7. Po dokončení zakrytujeme křížovým šroubovákem.

